

## Инструкция по эксплуатации электронного замка с клавиатурой MT 03TR-C1

### Как открыть замок

1. Нажмите "ON" (Загорится зеленый светодиод).
2. Введите код (заводской код - 204060) и нажмите кнопку "↵". Если код введен правильно, то прозвучат три коротких звуковых сигнала и начнет работу мотор.
3. По окончании работы мотора надавите на ручку, чтобы высвободить ее, и поверните по часовой стрелке (против часовой для левосторонних моделей) до упора. Откройте дверь.

### Как закрыть замок

1. Закройте дверь, поверните ручку против часовой стрелки (по часовой для левосторонних моделей) и вдавите ее в изначальное положение. Замок закроется автоматически.

### Как установить свой код

*Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа, выдвинутыми ригелями и закрытым замком.*

1. Нажмите "ON" (Загорится зеленый светодиод).
2. Введите код (заводской код - 204060) и нажмите кнопку "\*" и затем "↵".
3. Введите новый код и нажмите "↵". Прозвучат два звуковых сигнала.
4. Снова введите новый код и нажмите "↵". Если все сделано правильно, прозвучат 3 звуковых сигнала после чего зеленый светодиод погаснет.

*В случае ошибки загорится красный светодиод, прозвучит звуковой сигнал и активным останется старый код.*



### Замена батареек

Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки.

Для замены - если замок не открывается, приложите 9-вольтовую алкалиновую батарейку к круглым контактам на клавиатуре и выполните операцию открывания сейфа. **Не забудьте заменить внутреннюю батарейку.**

