

Инструкция по эксплуатации электронного замка с клавиатурой TwinLock Business

Как открыть замок

1. Нажмите кнопку “Clear” для инициализации меню. С помощью стрелок выберите меню “Open” и нажмите кнопку “Enter”.
2. С помощью стрелок выберите пользователя, например “01” и нажмите “Enter”.
3. Введите первый код соответствующего пользователя. Дождитесь окончания работы замка.
4. Выберите того же пользователя и нажмите “Enter”.
5. Введите второй код соответствующего пользователя.

Внимание! В случае ввода неверного кода на экране загорится надпись “Invalid Code”. При вводе неверного кода 3 раза подряд замок блокируется.

Как закрыть замок

1. Нажмите кнопку “Clear” для инициализации меню. С помощью стрелок выберите меню “Close” и нажмите кнопку “Enter”.
2. Дождитесь окончания работы замков.

Аварийное питание

Код хранится в памяти замка даже при отключенном питании.

В случае отсутствия электропитания подключите к разъему, расположенному на нижней панели клавиатуры, адаптер аварийного питания. В адаптере аварийного питания используется 9V батарейка типа “Крона”.



Как изменить пользовательский код

1. Нажмите кнопку “Clear” для инициализации меню. С помощью стрелок выберите меню “Settings” и нажмите “Enter”.
2. С помощью стрелок выберите меню “Employee” и нажмите “Enter”.
3. Вновь нажмите “Enter”. С помощью стрелок выберите порядковый номер замка. Нажмите “Enter”.
4. Выберите пользователя, чей код вы хотите сменить. Нажмите “Enter”.
5. Введите старый код. Дождитесь окончания загрузки и дважды введите новый код.
6. Если все сделано верно, то на экране высветится надпись “saved”. В случае если вы меняли код для 1го замка, то на экране загорится надпись “copy code?”. Это меню позволяет задать этот же код пользователя для 2го замка. Выберите нужный Вам пункт и нажмите “Enter”.